

WISDOM

Diferencias de los
nuevos modelos vs los clásicos



Caso ejemplo:
KL13M vs KL12M

Diferencias de estructura entre KL13M Y KL12M

1. Diseño de contacto de carga



KL13M - Cargador patentado de fácil deslizamiento, ultra delgado y liviano.



KL12M - Cargador común, montaje giratorio

2. Carga más rápida

KL6M



+

Cargador NWB-45A



Carga rápida en 2 horas

KL9M



+

Cargador NWB-45A



Carga rápida en 2.5 horas

KL13M



+

Cargador NWB-45A



Carga rápida en 4 horas

3. Carcasa antisabotaje



KL13M - Los accesorios están conectados mediante roscas y estructuras antisabotajes, conexión sencilla y fiable



KL12M - Tornillos desmontables

4. Botón



KL13M - Botón sobremoldeado con carcasa de lámpara



KL12M - Botón ensamblado con la carcasa de la lámpara

5. Lente monobloque



KL13M - Lente monobloque y no desmontable



KL12M - Lente desmontable

6. Tornillos en la caja de la batería



KL13M - Tornillos no desmontable



KL12M - Tornillos desmontable